



Produktdetails

<https://go.cloer.eu/IM-5918/28>

cloer



Cloer-5918



Cloer-5928

Bedienungsanleitung Instruction Manual

Espressokocher Cloer-5918, Cloer-5928
Espresso Maker Cloer-5918, Cloer-5928





- HU**
- ① Kávétartó fedéllel
 - ② Szűrőbetét 3 csészéhez
 - ③ Szűrőbetét 6 csészéhez
 - ④ Vízartály biztonsági szeleppel
 - ⑤ Érintkező talp kábellel

Alapvető biztonsági előírások

- Ez a készülék kizárólag privát háztartásokban való használatra szolgál, és ipari használatra nem megfelelő.
- A Cloer elektromos készülékeket csak erre feljogosított Cloer szakboltokkal vagy a Cloer vevőszolgálatával szabad megjavíttatni. A szakszerűtlen javítások lényeges veszélyeket jelenthetnek a kezelő számára. Ezen kívül így a garanciális igényjogosultság is megszűnik.
- A készüléket csak egy szokásos háztartási dugaszolóaljzatról üzemeltesse. Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik-e az Ön villamos hálózatának feszültségével.
- A készülék egy „Y”-típusú csatlakozó vezetékkel van felszerelve. Ha ez megrongálódna, akkor azonnal cseréltesse azt egy feljogosított Cloer szakboltban vagy a Cloer gyári vevőszolgálatával ki, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatról,
 - ha egy üzemszavar lép fel.
 - ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
 - minden tisztítás előtt.
- A kábelt mindig csak a csatlakozó dugónál fogva húzza ki, sohase magát a vezetékét húzza meg.
- A hálózati csatlakozó vezetékét ne húzza ki túl feszesre, mert a készülék ellenkező esetben felbillenhet.
- Ne húzza át a hálózati csatlakozó vezetékét éles felületek vagy éles sarkok felett. Ne használja a hálózati csatlakozó vezetékét a készülék felemelésére és óvja meg a hőhatástól (tűzhelylap / nyitott láng).
- A gyerekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek egy elektromos készülék kezelésekor felléphetnek.

- Ez a készülék nincs arra előíranyozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fi zikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a készüléket.
- A gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, nehogy a készülékkel játsszanak.
- Óvja meg a készüléket a nedvesség behatásától (fröccsenő víz / eső).
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná, vagy elrakná.
- Ezt a készüléket az időkapcsolós órával vagy időzítővel történő kezelésre tervezték.
- FIGYELEM: Használat után a készülék fűtőeleme még maradék hő miatt meleg lehet, égési sérülés veszély!
- Kerülje a berendezés hibás használata miatti sérüléseket.

Műszaki adatok

Typ	Volt	Hz	Watt
591	220-240	50	330-400
592			

Az első használat előtt



Olvassa el az első használat előtt ezeket az utasításokat gondosan.

- Tisztítsa meg a kávétartályt, a szűrőbetéteket és a víztartályt meleg, tiszta vízzel az esetleges gyártási maradványok eltávolítása érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a víztartály és az érintkezőaljzat ne merüljön vízbe.
- Higiéniai okokból javasoljuk, hogy az első főzés eredményét öntse ki.
- Elég, ha ezt az első főzési folyamatot 3 csészényi mennyiséggel végzi el.

CE jelölés / biztonsági utasítások



A készülék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.



A készülék kizárólag zárt helyiségben történő használatra készült.



FIGYELEM! Ha nem használja a készüléket, ill. minden tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozó dugóját!



A biztonsági szelep megbízható működése érdekében minden használat előtt, és különösen hosszú használaton kívüli időszak után mozgassa ujjával a szelep közepén lévő csapot előre-hátra.

- Az Eszpresszó kávéfőzőt csak a vele együtt szállított érintkezőaljzattal használja!
- Az érintkezőaljzatot és a kávétartályt nem szabad elektromos főzőlapra vagy gázlámpára tenni!
- Az érintkezőaljzatot csak száraz állapotban szabad használni



Veszély! A víztartályt csak vízzel szabad feltölteni! Soha ne töltsön bele tejet, cukrot vagy más folyadékot/összetevőket!

- Feltétlenül kerülje el, hogy az érintkezőaljzaton át víz szivárogjon be.
- Ha véletlenül víz kerül az érintkezőaljzatra, akkor a következők szerint járjon el:
 - Húzza ki az aljzattól a hálózati dugaszt.
 - Szárítsa meg az érintkezőaljzatot egy nagy nedvszívó képességű konyhai törülővel.
 - Szárítsa meg az érintkezőaljzat helyét.
 - Dugja be ismét a dugaszt



VIGYÁZAT! Működés közben az Eszpresszó kávéfőző felforrósodhat. Égési sérülés veszélye áll fenn! Kerülje a készülék felületeinek megérintését. A készüléket csak a fogantyúnál fogja meg!

- A kávétartály fedelét nem szabad kinyitni a főzési folyamat során. Forrázásveszély a kiáramló gőz miatt!
- Várja meg, amíg a főzési folyamat befejeződik, és a jelzőfény kialszik.
- Veszély! A kávéfőzőt nem szabad eltávolítani az érintkező talpról a főzési folyamat során!
- Soha ne próbálja meglazítani, újra beállítani vagy hasonló módon a kávétartályt és a víztartályt működés közben!
- Ha a készülék, a gumitömítés vagy a csatlakozókábel megsérül, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Csak eszpresszóhoz használjon örölt kávé.
- Ne töltsse túl a víztartályt. Ha túl van töltve, a kávé kifröccsenhet.

telepítés

Előkészítés Cloer-5918-cal

- Töltsön vizet a víztartályba a „4”-es jelzésig.
- Erősebb eszpresszó kávéhoz csak a „3”-as jelzésig töltsön be vizet.
- Fogja meg a szűrőbetétet és tölts meg lazán a zegélyig örölt eszpresszó kávéporral.
- Simítsa el az eszpresszó kávéport a szegélynél, de ne nyomja össze a kávéport a szűrőben.

Készítsen elő 3 csésze Cloer-5928-at

- Töltse fel a víztartályt vízzel a „3” jelzésig.
- Vegye ki a 6 csészés szűrőkosarat (a spirállal együtt), és helyezze a 3 csészés szűrőkosárba.
- A 3 csésze szűrőbetétet lazán tölts meg színültig örölt eszpresszóporral.

Készítsen elő 6 csésze Cloer-5928-at

- Töltse fel a víztartályt vízzel a „6” jelzésig.
- Fogja meg a 6 csészés szűrőbetétet (a spirállal együtt), és lazán tölts meg színültig örölt eszpresszóporral.
- Tegye be a megtöltött szűrőbetétet a víztartályba.
- A szegélyről távolítsa el a felesleges örléményt, hogy a tömítés tökéletes legyen.
- A kávéfőző felső részét csavarja fel a víztartályra úgy, hogy a kávéfőző felső részét egyenesen bedugja a víztartályba, majd jobbra forgatva meghúzza annyira, hogy a nyílak egymás felett legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy a tartály ne legyen megdöntve, és hogy a kávékiöntő valóban erősen le legyen zárva, hogy a vízgőz ne szökhesse ki.
- A kávékiöntőt állítsa az érintkezőaljzatra.
- Dugja be a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba.
- Kapcsolja be az eszpresszó kávéfőzőt.
- A főzés során ne nyissa ki a fedelet. Forrázásvesztély!
- Az eszpresszó kávé akkor kész, ha az ellenőrző lámpa kialudt.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Felszolgálhatja az eszpresszó kávé.



VESZÉLY! A ház az eszpresszófőző forró!
Az edényt csak a fogantyújánál fogva érintse meg!

Túlmelegedés elleni védelem

Az eszpresszó kávéfőző kettős túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Ha az eszpresszó kávéfőzőt véletlenül víz nélkül működtetné, vagy ha a főzési folyamat közben túl kevés víz lenne, akkor a túlmelegedés elleni védelem a készüléket biztonságosan kikapcsolja. Hideg víz betöltése után a készülék üzemkész.

Tisztítás

- Tisztítás előtt a hálózati csatlakozót mindig húzza ki az aljzattól és hagyja a készüléket lehűlni.
- Forró vízzel tisztítsa meg a kávétartályt, a szűrőbetéteket és a víztartályt. Ehhez használhat egy palackmosó kefét is.
- A biztonsági szeleppben lévő csap ide-oda mozgatásával győződjön meg arról, hogy nincse eltömődve.

- Ügyeljen arra, hogy az érintkezőaljzat és a víztartály ne merüljön vízbe. Ne használjon súrolószert vagy tisztítópermetet.
- Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépben!
- Hagyja a készüléket mindig jól kiszáradni, és mindig szétszerelve tegye el.
- Ha a víztartályban vízkő rakódik le, citromsavval vagy ecettel végezzen vízkő-eltávolítást.

Receptek

Jeges eszpresszó

hozzávalók személyenként:

- 1 eszpresszó kávé
- 1-2 kanál
- vaníliafagylalt
- Édesített tejszínhab
- Csokoládéreszelék

Elkészítés:

Egy frissen elkészített eszpresszó kávé vízfürdőben (esetleg jégkockákkal) hűtsön le. A lehűtött eszpresszó kávé öntse poharakba (kb. 2/3 részig), adjon hozzá 1-2 gombóc (vagy evőkanál) vaníliafagylaltot, még egy kis édesített tejszínhabot, és csokoládéreszelékkel szervírozza

RCP-1562

Latte Macchiato

hozzávalók személyenként:

- 1 eszpresszó kávé
- 145 ml tej Kakaópor

Elkészítés:

Poharanként kb. 120 ml tejet melegítsen meg, a tej egy részét készítse el tejjhabnak. Minden pohárba öntsön 25 ml hideg tejet, a forró tejet és a tejjhabot óvatosan adja hozzá. Ha ekkor az eszpresszó kávé lassan átengedi a tejjhabon, akkor három réteg alakul ki (tej, eszpresszó kávé, tejjhab). Az teljesség kedvéért még kakaóporral megszórva szervírozza. öntsön 25 ml hideg tejet, a forró tejet és

RCP-1563

Eszpresszó Orange

hozzávalók személyenként:

- 1 eszpresszó kávé
- 2 ek Narancs vagy
- 4 cl konyak
- 1 tk cukor
- Tejjhab
- Narancs vagy kakaopor

Elkészítés:

Az eszpresszó kávé, a narancslé, a borpárlatot és a cukrot tegye egy csészébe és keverje össze. Tegyen rá még egy tejjhab lezárást, majd az egésztest szervírozza narancsdarabkákkal vagy kakaóporral.

RCP-1564

Probléma / Ok / Megoldás

Probléma	Lehetséges ok	Segítség
A készüléknek nincs funkciója	A víztartály áll nem jó az érintkező aljazaton	Győződjön meg arról, hogy a központi érintkezővel ellátott víztartály megfelelően van elhelyezve az érintkezőaljazaton
Az eszpresszónak nincs aromája	Nem töltött be elegendő eszpresszóporral a szűrőbetétet Az eszpresszópor túl régi Ön enyhe eszpresszóport használt	Töltse meg a szűrőbetétet több eszpresszóporral Megvenni friss eszpresszópor, zárja be Jól tárolja Próbáljon ki egy erősebb eszpresszót
Az eszpresszó túl erős, keserű ízű	Túl sok port töltött a szűrőbetétbe Neked van Espresso por használt, aminek erős íze van	Használat te kevésbé Sszpresszó por Próbáld ki egy enyhébb változatosság kikapcsolva
gőz keletkezik a víztartály között és kávé tartály le	A víztartály és a kávé tartály nincs megfelelően összecsavarva, megdőltek	Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja kihűlni a készüléket. csavarok újra egymást
Nagyon rúg sok gőz túl nyomáscsökkentő szelep kikapcsolva	Az eszpresszópor túl erősen préselték, a vízgőz nem tud behatolni, és a nyomáscsökkentő szelepen keresztül távozik	Hagyja kihűlni a készüléket, húzza ki a tápkábelt, töltsé fel eszpresszópor a szűrőbetétben. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja össze a port

Környezetbarát selejtezés

Készülékeink szállításához kizárólag környezetbarát csomagolóanyagot használunk. A kartonpapírt és papírt papírgyűjtőbe, a műanyag csomagolást a műanyag hulladékok közé rakja.



VIGYÁZAT! Az elektromos készülékek ne kerüljenek a háztartási hulladékba.

Az elektromos készülékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy már nem használt készülékét adja le az újra-felhasználással foglalkozó szolgáltatóknak. A hulladék leadás lehetőségeiről a település polgármesteri hivatalánál érdeklődjön.

Ügyfélszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer gyártmányú készüléke meghibásodik, kérjük, forduljon saját Cloer szakkereskedőjéhez, vagy a Cloer gyár ügyfélszolgálatához. A Cloer elektromos készülékei megfelelnek az érvényes EG irányelveknek és biztonsági előírásoknak.

Vevőszolgálat és szerviz:

BonAir BG Kft. 06 1 522-2210
1105 Budapest Körös Cs S út 43-51.
bonair.hu

cloer

© 2023 by Cloer Germany GmbH&CoKG
Von-Siemens-Straße 12 . 59757 Arnsberg

Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.