



Produktdetails / Product details
<https://cloer.eu/sandwich>

cloer[®]



**Bedienungsanleitung
Instruction Manual**

Sandwichmaker Cloer-6269



Alapvető biztonsági előírások

- Ez a készülék kizárólag háztartásban való vagy hasonló felhasználásra szolgál, mint például:
 - üzletek és irodák dolgozói számára kialakított konyhákban,
 - mezőgazdasági birtokokon,
 - az odalátogató vendégek számára hotelekben, motelekben és, egyéb szálláshelyeken illetve, reggeliző panziókban.
- A Cloer elektromos készülékeket csak erre feljogosított Cloer szakboltokkal vagy a Cloer vevőszolgálatával szabad megjavíttatni. A szakszerűtlen javítások lényeges veszélyeket jelenthetnek a kezelő számára. Ezen kívül így a garanciális igényjogosultság is megszűnik.
- A készüléket csak egy szokásos háztartási dugaszolóaljzatról üzemeltesse. Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik-e az Ön villamos hálózatának feszültségével.
- A készülék egy „Y”-típusú csatlakozó vezetékkel van felszerelve. Ha ez megrongálódna, akkor azonnal cseréltesse azt egy feljogosított Cloer szakboltban vagy a Cloer gyári vevőszolgálatával ki, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatról,
 - ha egy üzemzavar lép fel.
 - ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
 - minden tisztítás előtt.
- A kábelt mindig csak a csatlakozó dugónál fogva húzza ki, sohasem magát a vezetéket húzza meg.
- A hálózati csatlakozó vezetéket ne húzza ki túl feszesre, mert a készülék ellenkező esetben felbillenhet.
- Ne húzza át a hálózati csatlakozó vezetéket éles felületek vagy éles sarkok felett.
- Ne használja a hálózati csatlakozó vezetéket a készülék felemelésére és óvja meg a hőhatástól (tűzhelylap / nyitott láng).
- Ezt az eszközt 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalat- és tudáshiányos személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy elsajátították az eszköz biztonságos használatát, és megértik az ebből eredő veszélyeket.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek kizárólag 8 éves kortól, felügyelet mellett végezhetik el.
- A készülék és csatlakozó vezetéke 8 év alatti gyermekektől távol tartandó!
- A készülékkel játszani tilos! Kültérben ne használja a készüléket!
- Óvja meg a készüléket a nedvesség behatásától (fröccsenő víz / eső).
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná, vagy elrakná. További információkat a tisztításról a következő oldalakon talál.
- Ezt a készüléket az időkapcsolós órával vagy időzítővel történő kezelésre tervezték.
- A készüléket soha ne merítse vízbe!
- **FIGYELEM:** A ház felforrósodik a folyamat során, kérjük, csak a fogantyúknál fogva érintse meg a készüléket.
- Rendkívül körültekintően kell eljárni, amikor forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készüléket mozgat.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében ne nyúljon a fogantyú elején lévő fogantyúzárba.

Műszaki adatok

Typ	Volt	Hz	Watt
6269	220-240	50/60	1500-1800

Az első használat előtt

- Kérjük az első használat előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót.
- Az első felfűtés előtt tisztítsa meg a sütőfelületeket egy nedves puha kendővel.
- Helyezze a szendvicssütőt száraz, csúszásmentes és sík felületre.
- Az első felfűtés előtt tisztítsa meg nedves ruhával a szendvicssütő formákat.
- A legelső használat előtt kenje be a sütőformákat, egyébként felesleges beszírozni, a tapadásgátló bevonat miatt.
- Az első két szendvicset higiéniai okokból ne fogyassza el.



A gyártási maradványok miatt az első néhány percben fokozott füstképződés fordulhat elő. Ezért gondoskodjon a jó szellőzéstől az első melegítéskor.

- A szendvicsek kivételéhez csak fából vagy hőálló műanyagból készült eszközt használjon, hogy a készülék tapadásgátló bevonatát ne karcolja meg.

CE jelölés / Biztonsági előírások



A készülék megfelel az Európai Unió által meghatározott vonatkozó követelményeknek.




A készülék kizárólag beltérben használható.



A készülék sütőformái működés közben felforrósodnak. Kerülje a fém alkatrészek megérintését, mert égési sérülést okozhatnak.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
- Ne töltsen túl a készüléket.
- A szendvicsek eltávolításához csak fa vagy hőálló műanyag evőeszközöket használjon, nehogy megkarcolódjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Finoman harapd bele a kész szendvicseket. Az olyan összetevők, mint a sajt vagy a paradicsom, nagyon felforrósodnak.
- **Égési sérülés veszélye!**



FIGYELEM! Használat után, és minden tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozó dugóját!

Üzembe helyezés

- A szendvicssütő egyszerre 4 átlósan osztott szendvicssütéséhez készült, Önnek tehát 8 szelet kenyérről van szüksége egy sütéshez.
- Megjegyzés: A toast kenyérnek elég nagyoknak kell lennie (pl. amerikai toast kenyér), hogy a széleit a sütőformában le lehessen zárni.
- Megjegyzés: A szendvicssütő alapvetően szendvicsek vastag töltelékkel való sütéséhez készült. A vékony töltelékű szendvicsek felülről nem tudnak jól megsülni, ha nem érnek a felső sütőlaphoz.
- Majdnem mindenféle kenyér használható, ha befér a sütőformába,
- Készítse elő a szendvicstöltelékét, és legyen minden elérhető közelségben.
- Csatlakoztassa a csatlakozót a dugaszolóaljzathoz.



VIGYÁZAT! A készülék most felforrósodik. Kérjük, csak a fogantyúkat és a kezelőszerveket érintse meg.

- A piros jelzőlámpa világítani kezd, és a készülék felfűt.
- Minden használat előtt fűtsen fel a készüléket, amíg a zöld lámpa világítani nem kezd.
- Helyezze a kenyeret a sütőfelületre.
- Most gyorsan tegye rá a kenyérra a kívánt hozzávalókat.
- Helyezze rá a kenyeret a hozzávalókra.
- A szendvicseket teljesen elő is készítheti. Ez csökkenti a lehetséges égésveszélyt.
- Óvatosan zárja le a fedelet, amíg a fogantyú retesz nem kattant.
- Soha ne próbálja meg erőszakkal lezárni a fedelet. Ha a fedél nem záródik, akkor a kenyerekben túl sok hozzávaló van.
- A szendvicseket a kenyértől, a tölteléktől és a személyes ízlésétől függően kb. 3 percre süsse.
- A szendvicssütő a szendvicsek mindkét oldalát megpirítja, és lezárja őket.
- Egymás után több sütést is végezhet.
- **Megjegyzés:** Üzemelés közben mindkét lámpa felváltva villog a hőmérséklet megtartása érdekében.
- Megjegyzés: Ne használjon folyékony hozzávalókat, például szószokat, mártásokat és pudingokat egyedül tölteléként vagy túl nagy mennyiségben, különben ezek kifolynak vagy pépessé teszik a kenyeret. Mindig szilárd hozzávalókkal süsse a kenyeret.
- Húzza ki a csatlakozódugót, ha már nincs szüksége a készülékre.
- **TIPP:** Kenje be a kenyerek külső oldalát vajjal, hogy azok ropogósra és aranybarnára süljenek.

A kreativitáshoz

- A szendvicssütésben semmi nem szabhat határt a fantáziájának.
- Itt találja hozzávalók listáját, amelyeket használhat:
- Szalámi, szárított sonka, tonhal, használhatja a vasárnapi sült hús maradékát, gyümölcsök vagy zöldségek, pl. paradicsom, paprika, spárga, uborka, hagyma, gomba, ananász, barack, őszibarack, mandarin, banán, sajt bármilyen formában, szelet, reszelt, aprított vagy lapított. A sütéshez különösen alkalmasak a puha, könnyen olvadó fajták.
- A fűszerezés egyéni ízlés szerint történjen.

Tisztítás

- A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
- Tisztítsa meg a még meleg berendezést egy papírtörölközővel.
- Tipp: Tegyen két szívóképes krepppapírtörölközőt a sütőfelületek közé és csukja be a készüléket.
- Az ostyavasat ezután egy nedves kendővel, de sohasem folyó víz alatt tisztítsa meg.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret.

Környezetbarát selejtezés

Készülékeink szállításához kizárólag környezetbarát csomagolóanyagot használunk. A kartonpapírt és papírt papírgyűjtőbe, a műanyag csomagolást a műanyag hulladékok közé rakja.



VIGYÁZAT! Az elektromos készülékek ne kerüljenek a háztartási hulladékba.

Az elektromos készülékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy már nem használt készülékét adja le az újra-felhasználással foglalkozó szolgáltatóknak. A hulladék leadás lehetőségeiről a település polgármesteri hivatalánál érdeklődjön.

Ügyfélszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer gyártmányú készüléke meghibásodik, kérjük, forduljon saját Cloer szakkereskedőjéhez, vagy a Cloer gyár ügyfélszolgálatához. A Cloer elektromos készülékei megfelelnek az érvényes EG irányelveknek és biztonsági előírásoknak.

Vevőszolgálat és szerviz:

BonAir BG Kft. 06 1 522-2210
1105 Budapest Kőrösi Cs S út 43-51.
bonair.hu