

cloer

© 2019 by Cloer Germany GmbH&CoKG
Von-Siemens-Straße 12 · 59757 Arnsberg

Műszaki változtatások, tévedések, ill. nyomtatási hibák joga fenntartva.



cikk-7589

cikk-7580

HU

Kezelési útmutató

Elektromos kávé- és fűszergyár 7580 / 7589



Alapvető biztonsági tudnivalók

- A készülék kizárólag arra a célra készült, hogy a háztartásban és hasonló helyeken használják, mint például:
 - üzletekben és irodákban dolgozók konyháiban,
 - mezőgazdasági birtokokon,
 - szállodák, motelek és más lakóépületek lakói számára vagy panziókban.
- A Cloer elektromos készülékek javításait csak a Cloer gyári ügyfélszolgálatával végeztesse el. A szakszerűtlen javítások komoly veszélyeket jelenthetnek a készülék használója számára. Emellett megszűnik a garanciára vonatkozó jogosultság is.
- Csak a háztartásokban szokásos hálózati aljzatról működtesse a készüléket. Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik-e az Ön áramhálózatának feszültségével.
- Amennyiben a csatlakozóvezeték sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a Cloer gyári ügyfélszolgálatának kell kicserélnie.
- Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatról, ha
 - valamilyen zavar lépett fel,
 - ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket,
 - mindenfajta tisztítás előtt.
 - felügyelet hiányában.
 - a fedél vagy a csiszolóedény eltávolítása előtt.
- Mindig csak a dugaszról, és ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugaszt. Ne húzza át a vezetéket éles szélek felett, és ne feszítse meg túlságosan, mert ekkor fennáll a készülék megbillenésének veszélye. Ne hordozza a készüléket a vezetékénél fogva, és védje a vezetéket nagy melegtől (tűzhely főzőlapja / nyílt lángok).
- Csökkent fizikai, szenzorikus és mentális képességű személyek, kevés tapasztalattal, hiányos ismeretekkel rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett használhatják, ha a készülék biztonságos használatát megtanulták és az abból eredő esetleges veszélyeket megismerték.

- A készüléket gyermekek nem használhatják. A felhasználó általi tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek. Tartsa távol gyermekektől a készüléket és a csatlakozó vezetékét. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne használja szabadban a készüléket.
- Védje a készüléket nedvességtől (fröccsenő víz / eső).
- Tisztítással kapcsolatban a következő oldalakon talál közelebbi tudnivalókat.
- Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket.
- Ne töltsön folyadékot a készülékbe.
- **FIGYELEM!** A kávédaráló pengéi élesek. Sérülésveszély!
- **FIGYELEM!** A Cloer kávé- és fűszerdaráló kizárólag kávébab, fűszerek, gabonafélék és diófélék darálására szolgál.