



Produktdetails
<https://go.cloer.eu/IM-7789>

cloer®



Bedienungsanleitung Instruction Manual

Induktions-Milchaufschäumer Cloer-7789
Induction Milk Frother Cloer-7789



Alapvető biztonsági előírások

- Ez a készülék kizárólag privát háztartásokban való használatra szolgál, és ipari használatra nem megfelelő:
 - boltokkal vagy a Cloer vevőszolgálatával szabad megjavíttatni,
 - A szakszerűtlen javítások lényeges veszélyeket jelenthetnek a kezelő számára,
 - Ezen kívül így a garanciális igényjogosultság, is megszűnik.
- A Cloer elektromos készülékeket csak erre feljogosított Cloer szakboltokkal vagy a Cloer vevőszolgálatával szabad megjavíttatni. A szakszerűtlen javítások lényeges veszélyeket jelenthetnek a kezelő számára. Ezen kívül így a garanciális igényjogosultság is megszűnik.
- A készüléket csak egy szokásos háztartási dugaszolóaljzatról üzemeltesse. Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik-e az Ön villamos hálózatának feszültségével.
- A készüléket védőföldelővel ellátott aljzathoz kell csatlakoztatni.
- A készülék egy „Y”-típusú csatlakozó vezetékkel van felszerelve. Ha ez megrongálódna, akkor azonnal cseréltesse azt egy feljogosított Cloer szakboltban vagy a Cloer gyári vevőszolgálatával ki, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzathoz,
 - ha egy üzemzavar lép fel,
 - ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
 - minden tisztítás előtt.
- A kábelt mindig csak a csatlakozó dugónál fogva húzza ki, sohasem magát a vezetékot húzza meg.
- A hálózati csatlakozó vezetékot ne húzza ki túl feszesre, mert a készülék ellenkező esetben felbillenhet.
- Ne húzza át a hálózati csatlakozó vezetékot éles felületek vagy éles sarkok felett. Ne használja a hálózati csatlakozó vezetékot a készülék felemelésére és óvja meg a hőhatástól (tűzhelylap / nyitott láng).
- A gyerekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek egy elektromos készülék kezelésekor felléphetnek.
- Ez a készülék nincs arra előírányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a készülékot.
- A gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, nehogy a készülékkel játszanak.
- Óvja meg a készülékot a nedvesség behatásától (fröccsenő víz / eső).
- Hagyja a készülékot teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná, vagy elrakná.
- A készülék tej felmelegítésére, felhabosítására, illetve tejforralás közben kisebb csokoládédarabok felolvasztására alkalmas.
- Az edénybe ne tegyen más folyadékokat vagy szilárd élelmiszereket. A helytelen használat sérülésekhez vezethet.

Műszaki adatok

Typ	Volt	Hz	Watt
778	220-240	50/60	500

Az első használat előtt



Kérjük az első használat előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót.

- Az első felfűtés előtt tisztítsa meg a sütőfelületeket egy nedves puha kendővel.
- Öblítse le a tejeskannát, a fedelet és a haborsót forró vízzel.
- Helyezze a tejhabosítót száraz, csúszásmentes és sík felületre.

CE jelölés / Biztonsági előírások



A készülék megfelel az Európai Unió által meghatározott vonatkozó követelményeknek.



A készülék kizárólag beltérben használható.



FIGYELEM! Használat után, és minden tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozó dugóját!

- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ha túl sok a betöltött mennyiség, akkor a tej kifuthat a tejeskancsóból.
- Ha túl kevés a betöltött mennyiség, akkor a tej könnyen odaéghet.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket.
- Mielőtt a tejeskannát elveszi, győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt-e.
- A készüléket mindig csak felhelyezett fedővel használja.

Üzembevétele

- Helyezze a tejeskancsó az alapra.
- Vegye le a tejeskancsó fedőjét.
- Helyezze a habosítópálcát a tejeskancsóba. A habosítópálcát egy mágnes tartja a tejeskancsó aljának közepén.
- A hűtőszekrényből kivett tejből öntsön annyit a tejeskancsóba, hogy a mennyiség a MIN (100 ml) és a MAX (250 ml) között legyen. 100 ml tejből 250-300 ml tejhab képződik. 250 ml tejből 500-600 ml tejhab képződik. Csoki üzemmódban akár a SCHOKO MAX szintig is fel lehet tölteni (450 ml), mert ebben az üzemmódban nem keletkezik tejhab. 450 ml tej és max. 80g csokoládé / kakaó keverékéből max. 500 ml csokoládéital készíthető.

célzás

Ha a tejhabosítót pálcá, folyadék vagy tejeskancsó nélkül próbálja használni, 3 hangjelzés hallatszik, és a folyamat automatikusan megszakad.

- Tegye fel a fedelet a tejeskancsóra.
- Dugja be a hálózati dugaszt az aljzatba. Hangjelzés hallatszik, és a működésjelző lámpa rövid időre felvillan. Rövid idő múlva automatikusan bekapcsol a Cappuccino üzemmód.
- Ha a hálózati dugaszt használat után nem húzza ki, akkor a készülék tárolja az utolsó üzemmódot. Egyszerűen nyomja meg az üzemmódválasztó gombot, és megjelenik az aktuális üzemmód.
- Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot addig, amíg a használni kívánt program LED-je világitani nem kezd.
- A Start/Stop gombbal indítsa el a folyamatot. A folyamat a gomb ismételt megnyomásával bármikor megszakítható.
- Hangjelzés hallatszik, a működésjelző lámpa villog és a készülék szellőztetése bekapcsol.
- A készülék elkezd a tej keverését.
- Amint a tej megfelelően felhabosodott és/vagy felmelegedett, 2 hangjelzés hallható, a LED folyamatosan világit és a program befejeződik. Kis idővel később a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
- **Tudnivaló!** A program befejezése után a készülék szellőztetése adott esetben tovább folytatódik.
- A tejeskancsót most el lehet venni az alapról.
- Nyissa ki a fedőt, egy kanállal meregesse ki külön a tejhabot, vagy öntse ki a tejhabot a maradék tejjel együtt.
- A habosítópálcát egy mágnes tartja erősen a tejeskancsó alján.
- **Tudnivaló!** A mágneses keverő a legtöbb háztartásban használt rozsdamentes kanálon megtapad. Így közvetlenül a kanállal együtt kivehető a kannából, és folyó víz alatt gyorsan és egyszerűen megtisztítható.
- **Figyelem!** A tejeskancsó, valamint a tej forró lehet.
- A készülék teljes kikapcsolásához a hálózati dugaszt húzza ki.

A habosítás mértéke és hőmérséklet

Az üzemmódválasztó gomb (szimbólum) megnyomásával különféle tejhabot készíthet. Ha a hálózati dugaszt használat után nem húzza ki, akkor a készülék tárolja az utolsó üzemmódot. Különben a készülék elindítja a Cappuccino üzemmódot.

Üzemmódok	Alkalmazási terület
 Tejeskávé üzemmód	- Forró tej kevés tejhabbal - Alkalmas latte vagy tejeskávé készítéséhez - A tej 62-67 °C-ra melegszik fel - Hőmérséklet-emelkedés lehetséges

HU

 Cappuccino üzem mód	- Egyenletesen finom pórúsú tejhab - A tej 62-67 °C-ra melegszik fel - Hőmérséklet-emelkedés lehetséges
 Latte Macchiato / Cappuccino Plus üzem mód	- Sok kemény tejhab - Latte macchiato készítéséhez alkalmas - A tej 62-67 °C-ra melegszik fel - Hőmérséklet-emelkedés lehetséges
 Magas hőmér- séklet üzem mód	- Az üzemmódváltó gombot min. 2 másodpercre nyomja meg, amíg a piros LED kigyullad - Nyomja meg újra az üzemmódváltó gombot egy program kiválasztásához - A tej 70-75 °C-ra melegszik fel
 Hideg keverés üzem mód	- Hideg krémes tejhab - Frappéhoz, jegeskávéhoz, koktélishoz vagy desszertre alkalmas - A tej nem melegszik fel
 Csoki üzem mód	- Forró csokoládéital ki csokoládédarabkákból, csokoládéreszelékből vagy csokoládéporból - Ne használjon 80 g-nál több csokoládét - A folyamat a betöltött mennyiségtől függően akár 14 percig is tarthat - A tej 83-88 °C-ra melegszik fel

célzás

A tejhab állaga és mennyisége a habosításhoz használt tejtől függ (pl. a zsír- és fehérjetartalomtól, a hőmérséklettől).

Tisztítás

- Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Törölje le a tokot nedves ruhával.
- Szükség esetén a tejeskancsó, a fedő és a habosítópálca mosogatógépben is tisztítható. Azonban az öblítést meleg vízzel és egy kis mosogatószerrel ajánljuk.
- Az alap mosogatógépben nem tisztítható!
- Ne használjon éles tisztítóeszközt, tisztítóspray-t vagy mosogatószivacsot.

Hiba / Ok / Megoldás

Hiba	Esetleges ok	Megoldás
A készülék nem indul el.	A dugasz nincs bedugva. Túlmelegedés elleni védelem, mert a készülék túl forró. Nincs vagy kevés tej van a kancsóban. A habosítópálca nincs behelyezve.	Dugja be a dugaszt. Hagyja a készüléket lehűlni. Öntsön bele több tejet. Helyezze be a habosítópalcát.
Tej folyik ki a fedőnél.	Túl sok a betöltött tej.	Vegyen ki egy kis tejet.

Környezetbarát selejtezés

Készülékeink szállításához kizárólag környezetbarát csomagolóanyagot használunk. A kartonpapírt és papírt papírgyűjtőbe, a műanyag csomagolást a műanyag hulladékok közé rakja.



VIGYÁZAT! Az elektromos készülékek ne kerüljenek a háztartási hulladékba.

Az elektromos készülékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak. Kérjük, hogy már nem használt készülékét adja le az újra-felhasználással foglalkozó szolgáltatóknak. A hulladék leadás lehetőségeiről a település polgármesteri hivatalánál érdeklődjön.

Ügyfélszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer gyártmányú készüléke meghibásodik, kérjük, forduljon saját Cloer szakkereskedőjéhez, vagy a Cloer gyár ügyfélszolgálatához. A Cloer elektromos készülékei megfelelnek az érvényes EG irányelveknek és biztonsági előírásoknak.

Vevőszolgálat és szervíz:

BonAir BG Kft. 06 1 522-2210
1105 Budapest Kőrösi Cs S út 43-51.
bonair.hu