



# Grillező és sütő automata STEBA G 80/31 modell

Biztonsági útmutató



[www.steba.hu](http://www.steba.hu)

Az Európai Unióban forgalomba hozza: **STEBA GmbH & Co KG** Pointstr.2.  
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza: **BonAir BG Kft.**  
1105 Budapest Kőrösi Cs. S. út 43-51.

[www.steba.hu](http://www.steba.hu)

## **A használatba vétel előtt**

Az első használat előtt alaposan tisztítsuk meg a tartozékokat:

- Az üvegajtó kinyitásához baloldalt fent a fogantyú alá kell nyúlni, és az ajtót felfelé húzni. Egy közbelső fokozat után teljesen lenyitható.
- A zsírtálcát, a rácsot és a többi tartozékot kivesszük
- A készülék tetejét kissé előre húzzuk, felnyitjuk, és kivesszük a grilltálcát. Félig nyitott állásban a fedél felfelé levehető.

Végezetül a rácsot és a grilltálcát visszatesszük a sütőbe. A valamivel hosszabb grilltálcát a felső fűtő-rudak fölé a tartó-sínekre helyezük. A készülék fedelét le csukjuk, felhelyezés előtt kissé előre húzzuk, és azután hátra toljuk.

**Figyelem! A grilltálcát minden felfűtés előtt, mint hővédelmet, be kell tenni a készülék fedele alá.**

## **A készülék felállítása**

A sütő- és grillező automatát szabadon állítsuk fel, jobb- és baloldalon legalább 10 cm, a készülék felső széle fölött pedig 20 cm szabad hely legyen.

Az anyagok új szagának eltávolítására először üresen fűtsük fel a sütőt.

- A készüléket csatlakoztassuk a készüléket a hálózathoz.
- Csukjuk be az üvegajtót.
- Az alsó állítógombot (üzemmód-kapcsoló) lefelé, a jelre állítjuk.
- A középső gombot (hőmérséklet szabályzó) a jelre állítjuk.
- A felső állítógombot (időkapcsoló óra) 10 percre állítjuk. A sütőtér lámpája felgyullad, és elkezdődik a felfűtés
- Az első felfűtés alkalmával egy kis füst és szag keletkezése normális, rövid idő után megszűnik.

**Figyelem: A készülékház és az üvegajtó forró lesz. Égésveszély!**