



220-240 V~; 50 Hz; 2400 W

Airfry-Grillbackofen AF 24 TRI-ZONE

www.steba.com

Általános tájékoztató

Ez a készülék kizárólag háztartási és beltéri használatra készült, kereskedelmi és kültéri használatra nem alkalmas.

Biztonsági utasítások



Forró felület! Fennáll az égési sérülések veszélye, ha a felületet működés közben megérinti. Helyezze úgy el a készüléket, hogy a hátoldala (min) 10 cm távolságban legyen a

konyha ·

falától!

- A készüléket csak a teljesítménytáblán megadott adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse!
- A készülék nem beépíthető sütő, és nem is szabad ilyen módon használni. · Csak akkor használja, ha a tápkábel és a készülék sértetlen. Minden használat előtt ellenőrizze!
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel!
- A hálózati dugót csak megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető aljzatba csatlakoztassa!
- A hálózati dugó kihúzásához mindig a dugót húzza ki - soha ne a kábelt! · Minden használat után vagy meghibásodás esetén húzza ki a dugót! · Ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt. Ne dörzsölje a szélekhez, és ne csípje meg.
- Tartsa a tápkábelt távol a forró részekről!



A · készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/ vagy ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Tisztítás és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik. Kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felnőtt felügyelete mellett. A 8 év alatti gyermekeket

távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó kábeltől.

- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékel vagy a csomagolóanyaggal. (pl. műanyag zacskókkal). · A sütő készüléket nem szabad időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni!
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben. · Ne tárolja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben.



Ne helyezzen semmit a készülékre és ne takarja le a szellőzőnyílásokat! · Soha ne merítse a készüléket vízbe!

- Hagyjon legalább 10 cm helyet a készülék körül.
- Soha ne használja a készüléket meghibásodás után, pl. ha leejtették vagy más módon megsérült.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelenül használt helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatért, amely használati utasításban foglaltak be nem tartása miatt adódik.
- A veszélyek elkerülése érdekében a készülék javítását, pl. egy sérült tápkábel cseréjét, csak szakszervizben szabad elvégezni.

Csak eredeti pótalkatrészeket szabad felhasználni.

- A készüléket csak a használati utasításban leírt célokra használja. · Ne tekerje be a grill rácsot alumíniumfóliával (hőképződés). · Ne tegyen semmilyen anyagot, például papírt, kartont, műanyagot stb. a készülékbe.

Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra szánták.

Az első használatot megelőzően:

- Minden részt – a fűtőfelület kivételével alaposan meg kell tisztítani. · A készülék új szagának megszüntetésére kb. 15 percig kapcsoljuk fűtésre.



Figyelem! A készülék működés közben felforrósodik.
Égési sérülés veszélye!

Helyezze a készüléket egy vízszintes, nem érzékeny felületre, és tartson legalább 70 cm távolságot gyúlékony anyagoktól (pl. függönyöktől) · Használat közben gőz távozik. Tartsa a kezét és az arcát távol! · Ha hosszabbító kábelt használ, annak keresztmetszete 1,5 mm² legyen. · Ha szabványos 16 A-es elosztót használ, akkor azt a tűzveszély miatt nem szabad 3680 wattnál nagyobb teljesítményre terhelni.

Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne húzzák a kábelt, és ne okozzanak botlásveszélyt.

· A készüléket összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig le kell választani az áramellátásról.

· A készüléket le kell választani a hálózatról ha ne használja. Fontos!

Mivel a csöpögő zsír könnyen meggyulladhat, soha ne grillezzen tepsi nélkül! A teli serpenyő/tepsi eltávolításakor ne borítson zsírt a fűtőelemre! · A rács vagy tepsi eltávolításához használja a mellékelt fogantyút.

Használat után tisztítsa meg a készüléket. Minden használat előtt ellenőrizze a sütő tisztaságát.

A morzsatálcát mindig tolja az alsó fűtőelem alá.

· Az üvegtörés elkerülése érdekében ne nyissa ki erőszakkal a két ajtót. Ne üssön fém alkatrészeket a forró üveghez, és ne fröccsenjen rá hideg vizet.