



Steba AS200 Elektromos szeletelőgép Használati útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a **Steba AS20 elektromos szeletelőgép** vásárlása mellett döntött. Mielőtt első alkalommal használatba venné új készülékét, ismerkedjen meg vele és gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót.

Általános tudnivalók

Ez a készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült, ipari felhasználásra nem alkalmas. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és gondosan őrizze meg. A készüléket egy másik személynek történő továbbadása esetén a használati útmutatót is mellékelje hozzá. Használja a készüléket a leírásnak megfelelően és vegye figyelembe a biztonsági tanácsokat. A károkért és balesetekért, melyek a nem rendeltetésszerű használatból erednek, nem vállalunk felelősséget. Első használat előtt alaposan takarítsa el a készüléket (lásd Takarításnál)

Biztonsági előírások

 **Figyelem! A penge nagyon éles! Tisztításhoz egyszerűen csak vegye ki a pengét a tartójából.**

- Soha ne használja a szeletelőt a kocsi és a maradéktartó nélkül.
- Az eszköz csak étel vágására alkalmas. Ne vágjon vele fagyasztott élelmiszert!
- Használat után a szeletvastagságot állítsa vissza nullára.
- A készüléket a kiírásoknak megfelelően csatlakoztassa és üzemeltesse.
- Ne használja ha a csatlakozó zsinór sérült! Minden használat előtt ellenőrizze!
- Ne csatlakoztassa vizes kézzel!
- Csak könnyel elérhető és megfelelően felszerelt konnektorba csatlakoztassa!
- Kábel kihúzásakor mindig a csatlakozódugót húzza – ne a kábelt!

- Minden használat után vagy meghibásodás esetén húzza ki a gépet!
- Ne húzza a kábelt! Ne hajlítsa túl, ne helyezze sarkakra!




- Tartsa távol a kábelt forró részekről!
- A készüléket a biztonság érdekében 8 évnél idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek csak egy megfelelő személy felügyelete mellett használják, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasításokat kaptak, és ha az ebből eredő veszélyeket megértették. A gyerekeknek nem szabad a készülékkel és a csomagolással játszani.
- Ne tárolja a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helységben.
- A tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad gyerekekkel végeztetni.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől távol kell tartani.
- Ne használja a készüléket, pl. ha leesett vagy más módon megsérült.
- A készüléket tilos időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket!
- Soha ne merítse vízbe a készüléket!
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe.
- Balesetek megelőzése érdekében javításokat pl.: meghibásodott kábel cseréjét csak az ügyfélszolgálat végezheti. Csak eredeti tartozékokat szabad használni.
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célokra használja.
- A készülék otthoni használatra alkalmas vagy az alábbi esetekben:
 - személyzeti konyhában boltokban, irodákban és munkahelyi közegben

- szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által
- panzió típusú környezetekben
- **Első használat előtt:** tisztítsa meg a készülék minden részét majd hagyja megszáradni!
- Ha hosszabbítót használ annak 1,5 mm²-es átmérővel kell rendelkeznie. A kábeldobot mindig le kell tekerni.
- Ha GS-tesztelt 16 A-es többtűs hosszabbítót használata esetén tűzveszély miatt nem szabad 3680 wattnál nagyobb teljesítménnyel tölteni.
- Biztosodjon meg róla, hogy gyerekek nem játszanak a kábellel, mert az balesetveszélyes!
- A készüléket mindig le kell választani a tápellátásról, ha felügyelet nélkül van, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- **Higiénia:** rendszeresen tisztítsa a készüléket, hogy ne szaporodjanak el rajta baktériumok, ne képződjön rajta penész!

Tisztítás



- **Figyelem! Tisztítás előtt húzza ki a kábelt!**
 - **Soha ne mártsa vízbe az eszközt!**
 - Higiéniai okokból távolítsa el minden ételmaradékot!
 - Csavaró mozdulattal lazítsa meg a pengtartót, majd óvatosan vegye ki a pengét!
 - Óvatosan mossa el a kést és hagyja megszáradni!
- 
- **Figyelem! A penge éles!**
 - Tisztítsa meg a gépházat egy nedves ruhával!
 - A kocsi és a maradéktartó mosogatógépben mosható!
 - Óvatosan szerelje össze a gépet tisztítás után!