

Halogén Főzőlap STEBA HK30

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

STEBA GmbH & Co KG

Pointstr.2.

D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.

1105 Budapest

Kőrösi Cs. S. út 43-51.

steba.hu

Tisztelt Vásárló!

Ez a készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült, ipari, vendéglátóipari felhasználásra nem alkalmas.

A készüléket háztartási és beltéri használatra tervezték.

Figyelem! Biztonsági tudnivalók:

Azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.

A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.



8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal, vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel és a csomagolással. Tisztítást és a felhasználói karbantartást nem szabad gyermekek által végezni, kivéve, ha 8 évnél idősebb és felügyelt. A 8 évnél kisebb gyermeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozókábeltől.

Ne merítse vízbe a készüléket!

Ne csatlakoztassa nedves kézzel a hálózatba a készülék csatlakozóját.

Ne csatlakoztassa olyan aljzatra ahová már más készülékeket is csatlakoztatott.

Ne csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, ha annak elektromos vezetéke sérült vagy nem illeszkedik az aljzatba.

Ha a készülékben hibát észlel, ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani vagy kicserélni. Mindig keresse fel a szervizt.

Ne használja a készüléket nyílt láng közelében és nedves helyen.

Ügyeljen arra, hogy stabil munkalapra helyezze a készüléket. Figyeljen, hogy a készüléktől kb. 70 cm távolságra legyenek a gyúlékony anyagok (pl. függöny).

Ne emelje fel a készüléket ha serpenyő vagy fazék van rajta.

Ne hagyja bekapcsolva a készüléket edény nélkül. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne melegedjen túl.

Ne helyezzen fémből készült tárgyakat (mint a kés, villa, kanál, fedő, konzervdoboz vagy alumínium fólia) a főzőlapra, mert azok felforrósodnak, ha a készüléket bekapcsolják.

Ne melegítse az ételt fémdobozban, mert könnyen felrobbanhat.

Ne tegyen papírt vagy alufóliát az edény és a főzőlap közé.

A főzőlap teherbírása 8 kg.

Biztosítson elegendő helyet a készülék körül. Hagyja szabadon az elülső és hátsó oldalát.

Ne helyezze a készüléket asztalterítőre, textilre vagy bármely más éghető felületre.

Ha a főzőlap megreped, azonnal kapcsolja ki a készüléket és keresse fel a szervizt.

Hagyja szabadon a készülék szellőző nyílásait. Ne helyezzen a szellőzőnyílásba éles eszközöket. **ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!**



Ne érintse meg a főzőlapot miután a serpenyőt vagy fazekat eltávolította. Hagyja a készüléket kihűlni. Égésveszély!

Ha a készülék vezetékén hibát észlel, ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani vagy kicserélni. Mindig keresse fel a szervizt. Ne használjon külső időzítőt vagy vezérlőt.



A készülék használata után a ventilátor még pár percig működik.



Az főzőfelület használata után a főzőedényből még hő áramlik ki. A készülék kijelzőjén: „H” szimbólum világít (maradék hő szimbólum)

**Figyelem! Ne helyezzen forró edényt a kijelzőre!
Nem garanciális! Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
Az olajok és zsírok magas hőmérsékleten meggyulladnak.**

Égés esetén húzza ki a készüléket a áramforrásból.
Soha ne vízzel próbálja meg eloltani a tüzet, hanem fedje le az edényt egy tetővel.

Tisztítás



Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
Tisztítás előtt válassza le a csatlakozó dugót a hálózatról és hagyja a készüléket kihűlni.