



# Steba indukciós főzőlap

## IK 100

### Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba  
hozza: **STEBA GmbH & Co**  
**KG** Pointstr.2.  
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba  
hozza: **BonAir BG Kft.**  
1174 Budapest  
Lőrinci út 24.  
[www.bonair.hu](http://www.bonair.hu)

## Tisztelt vásárlónk!

- Ez a készülék háztartási használatra szolgál.
- Figyelmesen olvassuk át a használati útmutatót, és gondosan őrizzük meg.
- Régebbi szívritmus-szabályzóval élő betegek kérdezzék meg orvosukat a készülék használatára vonatkozóan.
- Azon személyek akik nincsenek tisztába készülék helyes használatával valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Gyermeket ne engedjük az elektromos készülék közelébe.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekes esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítő kapcsolóra és ne működtesse különálló távvezérlővel. A berendezés csak a típustáblának megfelelően csatlakoztatható a hálózathoz.
- A készüléket vagy vezetékét nem szabad vízbe meríteni (áramütés veszélye). Óvjuk a készüléket a nedvességtől!
- Ne használjuk a készüléket, ha a vezeték vagy az üveglap sérült vagy repedt.
- A berendezést ne alakítsuk át, vagy javítsuk magunk. A javítást vagy vezetékcserét végeztessük szakmühellyel.
- Ha hosszabbító vezeték szükséges, figyeljünk arra, hogy az alkalmas legyen a berendezéshez. Kábeldob esetében a kábelt teljesen le kell tekerni.
- A vezetékét ne érintsük nedves kézzel.
- Mindig a dugót, és ne a kábelt húzzuk.
- Ügyeljünk arra, hogy a csatlakozó vezeték ne érintkezzen forró felületekkel.
- A berendezést állítsuk szilárd, hőálló felületre.
- A kellő szellőzés érdekében a készülék körül legyen elegendő hely.
- Ne dugjunk hegyes tárgyakat a szelőzésbe.
- **Ne rakjunk a készülékre üres edényt, evőeszközt vagy más fémtárgyat. Bekapcsolt készüléken felforrósodnak. Ne melegítsünk zárt fémdobozokat, mert szétdurranhatnak. A főzés után az üvegfelület a főzőedénytől átvett hőtől meleg lehet.**
- Ha főzőedény van a készüléken, ne hordozzuk
- Az üveglap legfeljebb 5 kg-mal terhelhető.
- Használat közben ne hagyjuk a berendezést felügyelet nélkül.
- Ne használjuk a készüléket mágnesesen érzékeny tárgyak közelében (pl. mágneskártyák stb.).
- A főzés végeztével húzzuk ki a csatlakozó dugót. Az edény alját közvetlenül fűti egy elektromágneses erőter, ezáltal
- Akár 50%-kal kevesebb az áramfogyasztás
- Akár 30%-kal rövidebb a felforralási idő
- Edényérzékelés és kikapcsolás, ha a készüléken nincs edény