

Steba[®]
GERMANY

RC104

Raclette sütő

Biztonsági útmutató



CE

Az Európai Unióban forgalomba
hozza: STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest. Kőrösi Cs. S. út 43-51.
www.bonair.hu

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási használatra alkalmas. Ipari, vendéglátóipari felhasználásra nem alkalmas.

Biztonsági előírások:

- A készüléket csak a leírásában szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa.
- Gyermekek és azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekek nem használhatják játékként a készüléket. Felügyelet nélküli 8 évnél fiatalabb gyermekekre a készülék karbantartása vagy takarítása nem bízható.
- 8 év alatti gyermekeket ne engedjük az elektromos készülék közelébe.
- Ne használjon külső irányítót vagy időzítőt a készülékhez.
- Az elektromos vezeték tartsa távol minden forró felülettől. Ne húzza az elektromos vezeték asztal élén vagy munkaterületen. Ne merítse az elektromos vezeték, vagy a csatlakozót vízbe.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült. (például leesett).
- Ne használja a készüléket ha az elektromos kábel sérült.
- A készülék tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat.
- Soha ne hagyja a készüléket üzemelés közben felügyelet nélkül.
- Használat után az elektromos vezeték mindig húzza ki a fali csatlakozóból.
- Ne hagyja a készüléket kültéren vagy nedves környezetben.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Meghibásodás esetén ne kísérelje meg a készülék megjavítását, alkatrészeinek cseréjét. Ilyen esetben hívja szervizünket!
- Soha ne vágjon húst, vagy más élelmiszert a grill felületen, mert az megsérülhet.



Figyelem! Használat közben a készülék felforrósodik.



- Ne szállítsa, csomagolja össze készüléket mielőtt teljesen ki nem hűlt!
- Helyezze minden éghető anyagtól (pl. függöny) legalább 70 cm távolságba.
- Mikor nem használja, húzza ki a csatlakozó dugót a hálózathoz.
- Hosszabbító kábel használata esetén, győződjön meg arról, hogy a gyermekek ne botoljanak meg benne.
- Ügyeljen arra, hogy olyan felületre helyezze a készüléket, amely hőálló.

Az első használat előtt:

- Minden alkatrészt – kivéve a géptestet – alaposan tisztítsa és szárítsa meg.
- Melegítse elő első használat előtt kb. 15 percig a készüléket!



Vigyázat! A készülék meleg. Égésveszély!

Higiénia: Figyeljen arra, hogy minden használat után takarítsa el a készüléket, így elkerülve a készüléken maradó ételmaradékokból adódó szennyeződéseket. A le nem takarított szennyeződések hosszú távon károsíthatják a készüléket. Minden használat után húzza ki a csatlakozót.

Munkaterület:

- A készüléket soha ne tegye meleg felületre pl. tűzhelyre.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy kisgyermek ne érhesse el, ne tudja lerántani.
- Figyeljen rá, hogy a készülék csatlakozója ne akadjon be semmibe, ne lehessen lehúzni a munkaasztalról.