



Steba raclette sütő

RC34, RC38, RC44, RC48 RC58

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.
www.bonair.hu

Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék háztartási és nem vendéglátó-ipari célokat szolgál. A készüléket és a használati utasítást biztos helyen őrizze.

Biztonsági előírások.

Mielőtt a készüléket először használatba venné lényeges, hogy figyelmesen elolvassa a használati utasítást.

- *A készüléket csatlakoztassa a készülék típus tábláján feltüntetett feszültségű váltóáramú hálózathoz.*
- Mielőtt a készüléket tisztítani kezdené teljesen ki kell kapcsolni és a hálózati csatlakozást is meg kell szüntetni.
- Soha ne a kábel meghúzásával húzza ki a konnektordugót a konnektorból.
- **Figyelem** – soha ne fogja meg a grill lapot, amíg forró! Ne tisztítsa, amíg nem hűlt le eléggé (ld. Tisztítási utasítások).
- Soha ne tisztítsa az alapkészüléket folyó víz alatt, és természetesen ne merítse vízbe.
- Soha ne hagyja a készüléket ellenőrzés nélkül felmelegítés közben, és legyen különösen óvatos gyerekek jelenlétében.
- Azon személyek akik nincsenek tisztába készülék helyes használatával valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Gyermeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekes esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítő kapcsolóra és ne működtesse különálló távvezérlővel.
- **Figyelem** – soha ne engedje, hogy a kábel a készülék forró részeivel érintkezzen. Használat előtt a vezetékét mindig teljesen tekerje le a kábeltárolóról.
- A készüléket mindig csak a megfelelően kijelölt és kialakított konnektorba csatlakoztassa. Ha Ön hosszabbító kábelt alkalmaz, annak legalább 10 amperesnek kell lennie. Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak.
- Időnként ellenőrizze a kábelt, hogy az esetleges sérülések jeleit észrevegye. Ha bármit észlel forduljon szakemberhez, hogy azonnal cserélje ki a kábelt.
- Amennyibe már nem használja tovább a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a konnektordugót a konnektorból.
- **Figyelem** – amikor szaftos húst grillez és/vagy nagy mennyiségű zsiradékot használ, ügyeljen a zsír fröcskölésére. Grillezés előtt a kolbászokat meg kell szurkálni, mert fennáll az égési sérülés veszélye.
- Soha ne vágjon húst, vagy más élelmiszert a grill felületen, mert az megsérülhet.
- *Ha bármilyen javítás szükséges, beleértve a vezeték kicserélését is, vigye el a készüléket az arra kijelölt szakszervizbe.*
- *A készüléket ne hagyja kültéren, nedves, párás helyen*
- **Éles fémeszközt ne használjon a tapadásmentes felületen.**

Az elektromos készülék javítását mindig csak szakember végezheti. A javításra tett szakszerűtlen kísérletek komoly veszélyt okozhatnak a készülék használatjának.

Vigyázat!

A készülék háza forró lehet, égésveszélyes!

A készüléket ne helyezze hőre érzékeny felületre (pl. festett bútor vagy műanyag) és kb 70cm távolságra tartsa éghető anyagoktól.