



Elektromos rizsfőző

RK 2

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.
www.bonair.hu

Tisztelt vásárlónk!

A készülék csak háztartási használatra javasolt, kereskedelmi, vendéglátóipari célra ne használja.

Csak a használati utasításban leírtak szerint használja a rizsfőző készüléket, s fordítson figyelmet a biztonsági előírások betartására.

A használati vagy biztonsági előírások be nem tartásából eredő esetleges balesetért, károsodásért a gyártó nem vállal felelősséget.

Biztonsági előírások

- A készüléket csak a típustáblán szereplő adatoknak megfelelően csatlakoztassa és üzemeltesse. Az eszközt külső időkapcsolóra csatlakoztatni nem szabad!
- A készülék csak sérülésmentesen használható, kérjük, minden használat előtt ellenőrizze azt és az elektromos vezetékét! Ne használja a készüléket, ha az leesett, eltört, vagy meghibásodott!



Vigyázat! A készülék használat közben felforrósodik! Baleset/égésveszély!

Szállítani csak lehűlés után szabad. A készüléket vízszintes, sík, nem forró, és nem érzékeny felületre (pl. ne lakkozott bútorra) állítsa, esetleg tálcára, jól letörölhető felületre helyezze.

Fa bútor, polclap alatt ne üzemeltesse, mert annak károsodását idézheti elő a készülék tetején kiáramló gőz.

- A gyermekeket az égési sérülések elkerülése érdekében kérjük a készüléktől távol tartani. Ezt az eszközt gyermekek és korlátozott képességű felhasználók csak megfelelő felügyelet mellett használhatják. A készülék csak az utasításoknak megfelelően használható, játéokra nem alkalmas!
- Az első használat előtt a készülék minden alkatrészét alaposan tisztítsa ki és szárítsa meg! A fűtő és az elektromos részeket ne érje víz, nedvesség! Első használat alkalmával az új készüléknek enyhe szaga lehet.
- A készüléket az üzemeltetés ideje alatt soha ne hagyja felügyelet nélkül!
- A készüléket ne a szabadban és ne nedves helyiségben tárolja!
- A készüléket soha ne merítse vízbe!
- A készüléket minden használat után vagy meghibásodás esetén ki kell húzni a konnektorból.
- A készüléket a villásdugónál, ne pedig a csatlakozó kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne sérüljön: a kábel műanyag burkolata ne horzsolódjon le, a kábel semmibe ne akadjon be, és ne kerüljön forró felület közelébe!
- A gyártó csak a rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett meghibásodásért vállal garanciát! A készülék önhatalmú szerelése garanciavesztést von maga után. A készüléket a veszélyforrások kiküszöbölése érdekében csak szakszerviz javíthatja.

Vigyázat!

A rizs főzése közben a készülékből forró gőz áramlik ki – kiváltképp, ha a fedele nyitott. A forró gőz égésveszélyes!

Ne takarja le, ne akadályozza a gőz kiáramlását biztosító nyílást!

A fedelet mindig gondosan, lassan nyissa fel, hogy a páracseppek a gyújtótálba csöpögjenek bele.

Soha ne használja a készüléket fedél nélkül!

Hab, habzásveszély!

Soha ne tegyen a rizshez tojást, tejet, tejszínt vagy hasonló hozzáadott élelmiszert a rizshez, mivel habzásveszélyt jelent főzés közben.

A készüléket a veszélyforrások kiküszöbölése érdekében csak szakszerviz javíthatja.