



Biztonsági utasítás

Steba VG 90 Grillhez



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

STEBA GmbH & Co KG

Pointstr.2.

D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.

1105 Budapest,

Kőrösi Cs. S. Út 43-51

www.bonair.hu

Tisztelt vásárlónk!

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra.

Csatlakozások

Csak a típustáblán megadott 230 V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni.

Ez a készülék megfelel a 89/336/EGK és módosításai EU irányelveknek az elektromágneses készülékekre vonatkozóan

Biztonsági előírások:

Az elektromos áramból eredő veszélyek miatt

- A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz.
- Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Azon személyek akik nincsenek tisztába készülék helyes használatával valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Gyerekeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyerekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítő kapcsolóra és ne működtesse különálló távvezérlővel.
- Kizárólag étel elkészítésére használja a berendezést.
- Ne tárolja a szabadban a készüléket vagy párás helyen.
- A készülék elhelyezésénél figyeljen arra, hogy a felületnek stabilnak és hőállóknak kell lennie.
- Minden használatkor tartsa távol a készüléket minden gyúlékony anyagtól.
- A készülék forró felületétől a gyerekeket tartsa távol.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- A készülék javítását, pl a sérült kábel cseréjét csak szerviz végezze az esetleges veszélyek elkerülése miatt.
- Soha ne hagyja magára a berendezést használat közben.
- Fontos: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.
- Ne használja a készüléket bármilyen üzemzavar után. Pl. ha leejtették a készüléket vagy bármi sérülés keletkezett rajta.
- A készülék használat során felmelegszik. Használat után húzza ki a konnektordugót és csak miután lehűlt a készülék utána csomagolja össze és szállítsa. Soha ne szállítson meleg készüléket.
- Csak ép és megfelelő foglalatot és hosszabbítót használjon a készülékhez.
- Csak teljesen összeszerelt készüléket használjon.
- A grill felületet ne használja a készüléken kívül és ne merítse vízbe.
- Használat után soha ne hagyja kint a készüléket.
- A zsíros és más ételek is csepeghetnek és grillezés folyamán fröcskölnhetnek. Ezért ne használja a készüléket érzékeny, kényes felületen amiben kárt tehet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket úgy helyezte el, hogy a használat folyamán nem tudják véletlenül sem kihúzni és nem akad bele senki.
- Mindig húzza ki a konnektordugót minden használat után vagy takarítás előtt.
- A készüléket csak a zsírgyűjtő tállal együtt használja.

Elhelyezés:

Fontos:

Soha ne helyezze a berendezést forró felületre, illetve ahhoz közel (pl. forró tűzhely). Csak vízszintes, stabil és hőálló felületen használja. Fontos, hogy ne legyen éghető anyag a készülék közelében.

Az elektromos berendezéseket szakembernek kell javítani, hogy a helytelen javításból eredő komoly veszélyeket elkerüljék.