

Biztonságiútmutató

Steba WE 20 Volcano gofrisütő



Magyarországon forgalomba

hozza: **BonAir
BG Kft.**

1105 Budapest Kőrösi Cs. S. út
43-51.

[www.steba.h
u](http://www.steba.hu)

Az Európai Unióban forgalomba
hozza: **STEBA GmbH & Co KG**
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem ipari, nem vendéglátóipari használatra készült. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Biztonsági utasítások

- Minden használat előtt ellenőrizze a készülék működését biztonsági előírások alapján.
- Figyeljen arra, hogy a készüléket működés közben hová helyezi.
- A készülék használat közben felmelegedhet. Csak akkor tegye el vagy szállítsa, ha kihűlt.
- Csak váltakozó áramba csatlakoztassa a készüléket, a technikai jellemzőknél le írt feszültségnek megfelelően.
- Úgy vezesse az elektromos vezetékét, hogy a készülék ne tudjon felborulni.
- Azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint gyerekek (8 éves kor alatt) és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítő kapcsolóra és ne működtesse különálló távvezérlővel.
- Minden használat után húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- Ne húzza vagy csípje be a készülék elektromos vezetékét.
- Ne használja a készüléket felügyelet nélkül.
- Vizes kézzel ne nyúljon az elektromos vezetékhez.
- Ne használja a készüléket fedetlen helyen vagy párás környezetben.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózathoz és tisztítsa le.
- Tilos a készüléket üzemeltetni, ha az elektromos vezeték megrongálódott, illetve ha leejtették a készüléket vagy megrongálódott.
- Soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- A készüléket csak szakképzett szerelő javíthatja.
- **Ne merítse vízbe a készüléket.**
- Ha bármilyen normálistól eltérő szagot érezne, azonnal kapcsolja ki a készüléket és keresse fel a szervizt.
- **Első használatkor:** minden alkatrészt alaposan mosson meg és tisztítsa el – kivéve a készülék fő részét. Érdemes a készüléket kb. 10 percre melegíteni, így a készülék „új illata” megszűnik. A készülék az első percekben füstölöghet. A sütőfelületet egy nedves ronggyal érdemes letörölni.



4

FIGYELMEZTETÉS!

Bekapcsolás után a készülék forró. Égésveszély!



Ügyeljen a készülék elhelyezésére. Legalább 70 cm távolságra tegye az éghető (pl. függöny) anyagoktól.

A készülékből kijövő gőz égést okozhat.