



Produktdetails  
<https://go.cloer.eu/IM-687x>

cloer®



## Biztonsági útmutató Instruction Manual

Küchenwaage Cloer-687x  
Kitchen Scale Cloer-687x



## Alapvető biztonsági előírások

- Ez a készülék kizárólag privát háztartásokban való használatra szolgál, és ipari használatra nem megfelelő.
- A Cloer elektromos készülékeket csak erre feljogosított Cloer szak – boltokkal vagy a Cloer vevőszolgálatával szabad megjavíttatni.
  - A szakszerűtlen javítások lényeges veszélyeket jelenthetnek a kezelő számára.
  - Ezen kívül így a garanciális igényjogosultság is megszűnik.
- A gyerekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek egy elek tromos készülék kezelésekor felléphetnek.
- Ez a készülék nincs arra előirányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a készüléket.
- A gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, ne hogy a készülékkel játsszanak.
- Ne használja a mérleget, ha a ház repedt, törött vagy deformálódott.
- Ügyeljen, hogy a konyhai mérleg ne essen le, ne üsse meg a konyhai mérleget, és ne tegye ki erős rezgéseknek vagy mágneses mezőknek.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek és állatok ne férhessenek hozzá.
- Ha egy gyerek vagy egy állat lenyel egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- Azokat az elemeket, amelyek nem tölthetők fel újra, ne próbálja feltölteni.
- Az elemeket hűvös, száraz helyen tárolja. Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek (pl. közvetlen napfénynek), és megsemmisítés céljából ne dobja tűzbe.
- Eltérő típusú elemeket vagy új és használt elemeket nem lehet együtt használni.

- Vegye figyelembe az elemek lejáratí dátumát. A lejáratí dátum után használt elemek kifolyhatnak és károkat okozhatnak.
- Az elemek használata előtt győződjön meg arról, hogy az elemrekesz érintkezői és maga az elem tiszta és sértetlen-e. Szükség esetén tisztítsa meg ezeket.
- Ha lemerültek, akkor távolítsa el az elemeket a mérlegből. Az elemeket akkor is el kell távolítani, ha a konyhai mérleget hosszabb ideig nem használják. Ellenkező esetben az elemek a kifolyhatnak és károkat okozhatnak.
- Figyelem! Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz. Az elhasználdott és kifolyt elemeket adja le illetékes gyűjtőpontokon vagy a kereskedőnél.

### Műszaki adatok

Type	Volt
687	3



A készülék kizárólag beltérben használható.

### Az első használat előtt



Kérjük az első használat előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót.



A használathoz két AAA elem szükséges. Ezek nem részei a szállítmánynak.

HU

- Az első felfűtés előtt tisztítsa meg a sütőfelületeket egy nedves puha kendővel.
- Nedves kendővel tisztítsa meg a konyhai mérleget.

### CE jelölés / Biztonsági előírások



A készülék megfelel az Európai Unió által meghatározott vonatkozó követelményeknek.

# cloer<sup>®</sup>

© 2024 by Cloer Germany GmbH&CoKG

Von-Siemens-Straße 12

59757 Arnsberg Germany

<https://contact.cloer.eu/>

Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten. We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.