



## Biztonsági útmutató

### Steba FG 56 grillsütőhöz



Az Európai Unióban forgalomba hozza:  
**STEBA GmbH & Co KG** Pointstr.2.  
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:

**BonAir BG Kft.**  
1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 43-51.

## Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem iparszerű használatra készült. .

## Biztonsági előírás



A készüléket csak a leírásban szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Csak akkor használja ha a vezetéken és a készüléken nincs sérülés. 8 évesnél fiatalabb gyermekek és azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.

Gyerekeknek nem szabad a készülékkel és a csomagolással játszani !

Tisztítást és a felhasználói karbantartást nem szabad gyermekek által végezni, kivéve, ha 8 évnél idősebb és felügyelt. A 8 évnél kisebb gyermeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozókábeltől.

Ne használjon külső irányítót vagy időzítőt a készülékhez.

Meghibásodás esetén ne kísérelje meg a készülék megjavítását, alkatrészének cseréjét. Ilyen esetben hívja szervizünket!

Használat után, vagy ha a készülék meghibásodott, az elektromos vezetékot húzza ki a fali csatlakozóból.

Ne rángassa a hálózati csatlakozó kábelt. Ne dörzsölje és ne csípje be sehova. Az elektromos vezetékot tartsa távol minden forró felületről. Soha ne hagyja a készüléket üzemelés közben felügyelet nélkül. Ne hagyja a készüléket kültéren, vagy nedves környezetben. Soha ne merítse vízbe a készüléket.

Ne használja a készüléket, ha az sérült. (például leesett).

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért vagy balesetért a gyártó felelősséget nem vállal!

### **A készülékforró lehet, csak kihűlés után szállítsa.**

Első használat előtt a grill lapokat és a zsírgyűjtő tálkát alaposan mossunk el és szárítsuk meg. Hogy megszüntesse az „új” szagot, hagyja a készüléket 10 percig működtetni. A készülék az első percekben kicsit füstölhet. Melegítés során a készülék enyhén recseghet. Ez normális és nem jelent hibát.



### **Figyelem! A készülék felforrósodhat. Égésveszély!**

Helyezze a készüléket egy sima, nem érzékeny pultra, és legalább 70 cm távolságra az éghető anyagoktól (például függönyöktől). Soha ne használja a készüléket a zsírgyűjtő tálca nélkül!