

 **Vigyázat! A készülék forró lehet. Égésveszély!**
Működés közben a készülék külső része forró lehet. A készüléket stabil, egyenes felületen használja.

 Forró levegő szabadulhat ki a szellőzőnyílásokból. Figyeljen erre! Ne tegyen nedves ételeket a készülékbe, hanem a fagyasztott ételeket célszerű sütés előtt kiolvasztani!

 **Minden használat után tisztítsa meg készüléket! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy tiszta-e a készülék!**

 **A kosár felforrósodhat sütés közben. Legyen óvatos! A kosarat csak a max. jelzésig töltsse meg, hogy elkerülje az étel megégését!**

Vigyázat! Az elektromos készülékeket csak szakember javíthatja. A nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.

Steba HF8000 Family

Forró levegős sütő

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. s. út 51.

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem ipari, vendéglátó ipari használatra készült. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Csak a használati utasítás szerint használható a készülék.

Amennyiben a készüléket eladná vagy elajándékozna, mindig adja át a használati útmutatót is. Nem rendeltetészerű használat esetén a gyártó felelősséget nem vállal.

Távolítson el minden csomagolást és a címkéket. Tisztítsa meg minden részét alaposan (lásd: Tisztításnál).

Biztonsági előírások



Forró felület! Működés közben, ha a felületéhez ér, fennáll az égésveszélye!

A készüléket az előírásnak megfelelően szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni. A készüléket állítsa kb. 10 cm távolságra a konyhafaltól.

A készüléket csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék is sérülésmentes. Minden használat előtt ezt ellenőrizze!

Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozóhoz. A készüléket csak a leírásban szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Mindig a dugónál fogva húzza ki a csatlakozót és ne a vezetékénél. A csatlakozót húzza ki, ha a készüléket nem használja.

Ne rángassa a hálózati csatlakozót! Ne dörzsölje éles tárgygal és ne csípjé be sehova. A vezetékét forró részekről távol kell tartani.



A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csomagolással. A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek. 8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani.

Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel és a csomagolással.

Ne használjon külső kapcsolót vagy időzítőt a készülékhez.

Soha ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.

Ne használja a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helységeben.

Ne helyezzen semmit a készülékre és ne fedje le semmivel a szellőzőnyílásokat!



Az elektromos részeket ne merítse vízbe.

Legalább 10 cm helyet hagyjon a készülék körül.

Üzemzavar után soha ne használja a készüléket, pl. ha vízbe vagy le esett, vagy más módon megsérült.

A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal tanácsért a Steba szaküzlethez vagy a Vevőszolgálathoz.

Ezután már ne kapcsolja be a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetészerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe.

A készülék forró lehet, csak ha lehült, utána tegye el vagy szállítsa. Csak a használati utasításban leírt célokra használja.



A készülék nem egy hagyományos fritőz. Ne öntsön olajat a készülékbe! Égésveszély! Ne tegyen semmilyen anyagot (pl. papír, műanyag) a készülékbe.