



Steba Indukciós főzőlap IK300

Biztonsági útmutató

Az Európai Unióban forgalomba
hossa: **STEBA GmbH & Co KG**
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hossa:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest. Kőrösi Cs. S. út 43-51.
steba.hu

Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartásokban és beltéren használható, ipari felhasználásra nem alkalmas.

Biztonsági előírások

- Régebbi szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek üzembe helyezés előtt kérjék ki orvosuk jóváhagyását.
- A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 évnél fiatalabb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.
A gyerekeket ne engedje a készülékkel és annak csomagolásával játszani. A tisztítás és felhasználói karbantartást ne végezzék gyerekek, ha csak nem 8 évnél idősebbek és felügyelet állnak.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a kapcsoló vezetéktől.
- A készüléket nem szabad egy időkapcsoló órával vagy egy különálló távvezérlővel használni.
- Vigyázat: az üvegfelület főzés után a főzőedénytől felmelegszik.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy az üveglap megsérült vagy megkarcolódott.
- Ne tegyen a készülékre üres edényt, evőeszközt és más fémes tárgyakat. Ezek a részek könnyen bekapcsolhatják a készüléket és felmelegíthetnek.
- A veszély elkerülése érdekében, soha ne változtasson a készüléken és ne szerelje maga. A javítást és a vezeték kicserélését kizárólag szakszervizzel végeztesse.
- A készüléket és a vezetéket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba (áramütés veszélye). A készüléket óvja a nedvességtől.
- Ha hosszabbító vezeték szükséges, ügyeljen rá, hogy ez a készülékhez alkalmas legyen. Kábeltekercsnél ezt teljesen tekerje le.
- A vezetéket nedves kézzel ne fogja meg.
- Mindig a csatlakozónál húzza, soha ne a vezetéket.
- Ügyeljen rá, hogy a vezetéket vagy készüléket ne a forró részeknél érintse meg.
- A készüléket egy stabil, egyenes, hőálló felületre kell állítani.
- A szellőztetés miatt ügyeljen rá, hogy elegendő hely álljon a készülék rendelkezésére.
- Éles eszközöket ne dugjon a szellőző nyílásokba.
- Ne melegítsen zárt fémdobozokat, azok szétpukkadhatnak.
- Ne hordozza, ha az edény a készüléken található.
- A készüléket ne mágnesre érzékeny eszközök közelébe helyezze üzembe (pl. mágneskártya).
- A főzés befejezése után miután a ventilátor leállt a vezetéket húzza ki.
- Figyelem! A forró edényeket, serpenyőket ne állítsa az érintőgombos felületre. Erre az esetre nem érvényes a garancia!