

Steba steak és pizza sütő PB 1800

Biztonsági útmutató



220 – 240V~; 50/60 Hz; 1.800 W



Az Európai Unióban forgalomba
hozza: STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest Kőrösi Cs. S. út 43-51.
steba.hu

1. Készülékhez aktív hűtéssel

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási használatra beltérben alkalmazható azonban nem kereskedelmi mennyiség előállítására!

Biztonsági előírás

A készüléket csak az előírásnak megfelelően szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni. A készüléket csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék is sérülésmentes. Minden használat előtt ezt ellenőrizze!



A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csomagolással. A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek.

8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani. A készüléket nem szabad egy időkapcsoló órával vagy egy különálló távvezérlővel használni. A csatlakozót húzza ki minden használat után vagy hiba esetén.

A csatlakozó kihúzásakor ne a kábelt rángassa, hanem fogja meg a dugót és így távolítsa el. Ne rángassa a hálózati csatlakozót! Ne dörzsölje éles tárggyal és ne csípje be sehova. A vezetéket forró részekről távol kell tartani.

Ne használja a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helyiségben. Az elektromos részeket és a készüléket ne merítse vízbe.

Üzemzavar után soha ne használja a készüléket, pl. ha vízbe vagy leesett, vagy más módon megsérült.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe.

A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készülék javítását, mint például egy sérült hálózati csatlakozó kicserélése, csak a vevőszolgálat segítségével lehet végrehajtani.



Vigyázat! A készülék felmelegszik. Égési sérülés áll fenn, amikor működés közben megérinti a készüléket.

A készüléket úgy helyezze el, hogy 10 cm szabad hely legyen körülötte és legalább 70 cm távolságra legyen a készülék a plafontól. A készüléket CSAK az adattáblán szereplő információk figyelembevételével csatlakoztatva működtesse.

Az eszköz nem beépített sütő, ezért nem szabad ilyen célra használni. A hálózati csatlakozót csak megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető aljzatba csatlakoztassa. Tartsa távol a vezetéket a forró alkatrészekről.



Vigyázat! A sütőajtó kinyitásánál legyen elővigyázatos, mert a sütőtérben magas hőmérséklet van. Tartsa arcát és a kezét megfelelő távolságra a készüléktől.

Használat közben gőz távozik a készülékből. Tartsa távol a kezét és az arcát! Ne

tegyen semmit a készülékre és ne takarja le!

Ne érintse meg a nagy teljesítményű kvarc fűtőszálakat fémmel, és szennyeződés, és élelmiszer se kerüljön rá.

Ne merítse a készüléket vízbe! Soha ne használja a készüléket meghibásodás után pl. ha leesett a készülék vagy bármilyen más módon megsérült. A gyártó nem vállal felelősséget olyan hibákért, ami gondatlanságból, illetve a nem megfelelő használatból adódott. A készülék meghibásodása esetén keresse fel a szakszervizt!

A készülék használat közben felforrósodik, csak hűtés után szabad szállítani. A készüléket csak a használati utasításban leírt célokra használja.