

Steba VG 250
Barbecue grillsütő
Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba
hozza: STEBA GmbH & Co
KG Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba
hozza: BonAir
BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.

Tisztelt Vásárlónk!

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra.

Biztonsági előírások:

A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz.

Csatlakozások

Csak a típus táblán megadott 230 V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni.

Ez a készülék megfelel a 89/336/EGK és módosításai EU irányelveknek az elektromágneses készülékekre vonatkozóan.



FORRÓ FELÜLET! A készülék használat folyamán felmelegszik.

A készülék felforrósodik! Égésveszély!

Biztonsági előírások:

Az elektromos áramból eredő veszélyek miatt,

- A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz. - Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Kizárólag étel elkészítésére használja a berendezést.
- Ne tárolja a szabadban a készüléket vagy párás helyen.
- Minden használat folyamán tartsa távol a készüléket minden gyúlékony anyagtól.
- A készülék forró felületétől a gyerekeket tartsa távol.
- Azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén. - A kábelt tartsa távol a forró felületektől, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- A készülék javítását, pl. a sérült kábel cseréjét csak szerviz végezze az esetleges veszélyek elkerülése miatt. - Soha ne hagyja magára a berendezést használat közben.



Fontos: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.

- Ne használja a készüléket bármilyen üzemzavar után, pl. ha leejtették a készüléket vagy bármi sérülés keletkezett rajta.
- A készülék használat folyamán felmelegszik. Használat után húzza ki a konnektordugót és csak miután lehűlt a készülék utána csomagolja össze és szállítsa. Soha ne szállítson meleg készüléket.
- Csak ép és megfelelő foglalatot és hosszabbítót használjon a készülékhez.
- Csak teljesen összeszerelt készüléket használjon.
- A grill felületet ne használja a készüléken kívül és ne merítse vízbe.
- Használat után soha ne hagyja kint a készüléket.
- A zsíros és más ételek is csepeghetnek és grillezés folyamán fröcskölnhetnek. Ezért ne használja a készüléket érzékeny, kényes felületek közelében, amiben kárt tehet.
- Különös figyelmet fordítson arra, hogy stabilan álljon a készülék mert az esetleges eldőlés veszélyes lehet. - Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékét úgy helyezte el, hogy a használat folyamán nem tudják véletlenül sem kihúzni és nem akad bele senki.
- Mindig húzza ki a konnektordugót minden használat után vagy takarítás előtt.
- A készüléket csak a zsírgyűjtőtállaal együtt használja.

Elhelyezés:

Soha ne helyezze a berendezést forró felületre, illetve ahhoz közel (pl. forró tűzhely). Csak vízszintes, stabil és hőálló felületen használja. Fontos, hogy ne legyen éghető anyag a készülék közelében. Helyezze a készüléket minimum 70 cm es távolságra az éghető anyagoktól, pl. függöny