

Steba VG 350
Barbecue állógrill
Biztonsági utasítás



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.

Tisztelt vásárlónk!

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg biztonságos helyen.

Biztonsági előírások:

A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz.

- Mindig ellenőrizze a kábel állapotát használat előtt. Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Azon személyek, akik nincsenek tisztában a készülék helyes használatával, valamint gyerekek és alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.
- A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal, vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekes esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- **Fontos:** Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.
- Ne használja a készüléket bármilyen üzemzavar után. Pl. ha leejtették a készüléket vagy bármilyen sérülés keletkezett rajta.
- Csak étel készítésére használja a készüléket.
- Ne csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, ha annak elektromos vezetéke sérült vagy nem illeszkedik az aljzatba.
- Ha a készülék elektromos kábelében hibát észlel, ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani vagy kicserélni. Mindig keresse fel a szervizt.
- A készülék használat folyamán felmelegszik. Használat után húzza ki a konnektordugót és csak akkor csomagolja össze és szállítsa a készüléket ha teljesen lehűlt. Soha ne szállítson forró készüléket.
- Ha a készüléket asztallapon használja akkor figyeljen arra, hogy a felületnek stabilnak és hőállóknak kell lennie. Helyezze a készüléket minimum 70cm-es távolságra az éghető anyagoktól, pl. függöny
- Első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és hagyja megszáradni. Az új készülék okozta szag elkerülése érdekében használat előtt melegítse fel a készüléket körülbelül 15 percig. Előfordulhat, hogy első használatkor egy kissé füstöl a készülék.
- Ne használjon külső időzítőt vagy vezérlőt.
- A berendezést minden használat után meg kell tisztítani. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- Ügyeljen rá, hogy tisztítás után és használat előtt a készülék teljesen száraz legyen.
- Figyelem! A készülék háza és a tálca felforrósodik! Égésveszély!
- A grill felületet ne használja a készüléken kívül.
- A készüléket csak teljesen összeszerelve használja.
- Csak a hozzá tartozó biztonságos csatlakozóval használja a berendezést.
- A grill felületet ne használja a készüléken kívül és ne merítse vízbe.
- Használat után soha ne hagyja kint a készüléket.
- A zsíros és más ételek is csepeghetnek és grillezés folyamán fröcskölnhetnek. Ezért ne használja a készüléket érzékeny, kényes felületen amiben kárt tehet.
- Állványal való használat folyamán különös figyelmet fordítson arra, hogy stabilan álljon a készülék mert az esetleges eldőlés veszélyes lehet. Égés veszély.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékét úgy helyezte el, hogy a használat folyamán nem tudják véletlenül sem kihúzni és nem akad bele senki.
- Mindig húzza ki a konnektordugót minden használat után vagy takarítás előtt.
- A készüléket csak a zsírgyűjtő tállal együtt használja.

Az elektromos berendezéseket szakembernek kell javítania, hogy a helytelen javításból eredő komoly veszélyeket elkerüljék.